

FIBRE DE VERRE

STANDARD

Revêtements muraux durables, décoratifs et résistants en fibre de verre pour les murs et les plafonds. Cache les fissures dans le substrat et veille à ce que de nouvelles fissures ne soient pas visibles. Disponible dans une variété de modèles courants. Convient pour les projets de rénovation et de construction neuve.

Propriétés:

- Oeko-Tex® certifié selon la norme 100
- Très difficilement inflammable, classe Euro B-s1, d0
- Conforme au label A+, très faible émission de substances volatiles
- Très stable, pas de rétrécissement ni d'allongement, résistant aux chocs
- Renforce le substrat et empêche la fissuration

Sous-sol et prétraitement :

Le support doit être porteur, lié, propre, sec, exempt de poussière et de graisse.

- Surfaces absorbantes et poudreuses : nettoyer et prétraiter avec un fixateur.
- Polluants (taches de suie et d'humidité, nicotine) : nettoyer et prétraiter avec un agent isolant.
- Couches de peinture brillantes et lisses : dégraissage, ponçage léger et dépoussiérage.

Préparation:

Avec un couteau ou des ciseaux tranchants, coupez les différentes bandes à la longueur souhaitée, plus 5 à 10 cm. Appliquez une largeur minimale de colle pour tissu de verre DECORSCAN sur le substrat à l'aide d'un rouleau à enduire.

Traitement:

Appliquez le tissu de verre DECORSCAN, avec l'intérieur du rouleau contre le mur ou le plafond. Bien enfoncer la couche adhésive et la presser, de préférence avec une spatule en plastique ou éventuellement avec un rouleau en caoutchouc lisse. Coupez le surplus de tissu de verre DECORSCAN avec une règle ou une spatule en acier inoxydable et un couteau tranchant le long du plafond, de la plinthe ou du cadre de la porte. Appliquez la feuille suivante de la même manière que la feuille précédente. Collez les coins et les bords jusqu'à un minimum de 10 cm. Afin d'obtenir une connexion perpendiculaire et sans faille, la piste suivante doit être appliquée en chevauchement. Ensuite, coupez deux fois les deux couches. Après le séchage de la colle pour tissu de verre (après environ 18 heures), terminer par 1 ou 2 couches de la peinture murale souhaitée.

Recommandé pour le traitement:

Quantité de colle environ: 250 g/m²

Quantité de peinture murale: 350 - 500 g/m²

Général :

Au cours de la production, ce tissu de verre est soumis à des contrôles stricts et continus. Il y a un maximum de 3 erreurs de production dans le rouleau, celles-ci sont marquées visiblement. Pour compenser chaque erreur de production, un demi-mètre supplémentaire est roulé sur le rouleau. Vérifiez que le tissu de verre ne présente pas d'erreurs avant de le coller (lors de la découpe). ATTENTION : Le côté du tissu de verre, qui doit être appliqué contre le mur, est marqué d'un numéro de production ou d'une ligne continue. Après avoir fini avec la peinture murale, cette marque ne sera plus visible.

DECORSCAN

Données techniques :

Type nr.	Description	Grammage	Longueur	Largeur
NDS-64	Fibre de verre - Carré fin	120 g/m ²	25 m & 50 m	1 m
NDS-010	Fibre de verre - Carreau	145 g/m ²	25 m & 50 m	1 m
NDS-009	Fibre de verre - Chevrons	165 g/m ²	25 m & 50 m	1 m