

**Omschrijving:** Wit dekkende grondlaag voor muurverven. Voorkomt glansverschillen, zorgt voor een betere dekking van de muurverf, heft de zuiging op en verhoogt het rendement. Voor binnen.

**Toepassing:** Universeel te gebruiken op ondergronden als gipsplaten, beton, pleisterwerk, gladde verflagen, gekleurde en gecementeerde oppervlakken, die afgewerkt worden met muurverf.

**Eigenschappen:**

- Uitstekende hechting
- Goed dekkend
- Dringt goed in de ondergrond
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond
- Heft kleurverschillen op
- Zorgt voor optimale hechting van de afwerklaag

**Kleur:** Wit

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met blokkwast of vachtroller. Niet verdunnen.

**Verbruik:** Ca. 10m<sup>2</sup>/liter per laag afhankelijk van de ondergrond.

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Droog na ca. 1 uur.

Overschilderbaar met muurverf na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

**Nieuw pleisterwerk:** Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

**Bestaand pleisterwerk:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen en dan voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

**Poederende ondergronden:** Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Eerst voorbehandelen met Finess fixeermiddel, daarna met Finess Primer Muurverf.

**Niet watervast verflagen:** Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess fixeermiddel en daarna met Finess Primer Muurverf.

**Beton:** Eventuele 'slikheid' grondig verwijderen met een borstel. Daarna voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

**Gas (cellen) beton:** Voorbehandelen met een grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging Finess Primer Muurverf toepassen.

**Gipskartonplaten:** Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging voorbehandelen met Finess Primer Muurverf.

**MDF, spaanplaat e.d.:** Stofvrij maken en isoleren met Finess Isoleermiddel, daarna Finess Primer Muurverf toepassen.

**Draagkrachtige verflagen:** Reinigen, vervolgens glanzende verflagen eerst mat schuren en ontstoffen. Daarna behandelen met Finess Primer Muurverf.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en een ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel, daarna behandelen met Finess Primer Muurverf.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Acrylaatdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 35% in volume

**S.G.:** Ca. 1,4 g/ml

**Viscositeit:** 40 Poise Brookfield RVT

**Glansgraad:** Mat

**Tint:** Wit

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Zorgt voor optimale hechting van de aan te brengen afwerklaag. Kan ook als eindproduct gebruikt worden; is dan afwasbaar met water en reinigingsmiddel of met sierpleisterreiniger. Overschilderbaar met alle gangbare latexverven.

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend chargennummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.