

**Omschrijving:** Goed dekkende, matte muurverf. Voor het afwerken van muren en plafonds in droge ruimten. Voor binnen.

**Toepassing:** Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, behangpapier etc. Tevens geschikt voor het schilderen van glasweefsel.

**Eigenschappen:**

- Oplosmiddelvrij en reukarm
- Goed dekkend
- Ademend
- Goed afwasbaar
- Mat
- Waterverduunbaar

**Kleur:** Wit

**Verwerking:** Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een blokkwast, vachtroller of airless spuit. De eerste laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen.

**Verbruik:** Volgens ISO-6504-3 en DIN EN 13300 ca. 7 m<sup>2</sup> /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 3

**Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:**

Stofdroog na ca. 2 uur.  
Overschilderbaar na ca. 4-6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

**Ondergrond:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

**Nieuw pleisterwerk:** Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

**Bestaand pleisterwerk:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan behandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

**Poederende ondergronden:** Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Niet watervast verflagen (veegvast):** Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

**Beton:** Eventuele 'slikhuid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Dan behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Mat Interieur.

**Gas (cellen) beton:** Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Mat Interieur.

**Gipskartonplaten:** Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf of met een eerste laag verdunde Finess Muurverf Mat Interieur.

**MDF, spaan- en vezelplaat e.d.:** Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

**Draagkrachtige verflagen:** Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

**Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet:** Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed

laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Oplosmiddelvrije kunstharstdispersie

**Pigmenten:** Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen

**Oplosmiddel:** Water

**Vaste bestanddelen:** 62% in gewicht

**S.G.:** Ca. 1,5 g/ml

**Viscositeit:** Viscolab LC 3: 5,5 PaS @ 20°C

**Maalfijnheid:** 50 Micron ISO-787-7 en DIN EN 13300: fine

**Glansgraad:** Mat ISO-2813 en DIN EN 13300: 85°/ 5-10%

**Tint:** wit

**Verdunning:** Water

**Gevarenklasse:** Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

**Reinigen gereedschap:** Water en zeep

**Prestaties:** Afwasbaarheid volgens DIN 53778: >5000 Slagen. Klasse: S Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 2

**Opslag:** Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

**Algemeen:** Goed roeren voor gebruik. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

**Restanten:** Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.