

Omschrijving: Pastavormige structuurverf met fijne kwartskorrels op basis van kunstharisdispersie. Ademend en stootvast. Voor binnen.

Toepassing: Bijzonder geschikt voor het decoratief afwerken van binnenmuren en plafonds. Gemakkelijk over te schilderen met muurverf. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, gipsplaten enz.

Eigenschappen:

- Goed dekkend
- Uitstekende hechting
- Ademend
- Stootvast
- Afwasbaar
- Eenvoudig aan te brengen

Kleur: Wit, eventueel aan te kleuren met universele kleurpasta's.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in 2 lagen met een vachtroller of blokkwast. Structureren met bijv. een structuurroller, kwast enz. De eerste laag verdunnen met 10% water, de tweede laag onverdund aanbrengen.

Verbruik: Ca. 1,6 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Droog na ca. 4 uur.
Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Moet draagkrachtig, vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Finess Voorstrijk Sierpleister.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel, laten drogen en vervolgens behandelen met Finess Voorstrijk Sierpleister.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Eerst voorbehandelen met Finess Fixeermiddel, daarna Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

Niet watervast verflagen: Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel en daarna Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

Beton: Eventuele "slikhuid" grondig verwijderen met een borstel. Daarna Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een "Speciaal Grondeermiddel". Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

MDF, spaanplaat e.d.: Stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel, daarna Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen, vervolgens matte verflagen behandelen met Finess Voorstrijk Sierpleister. Glanzende verflagen eerst mat schuren, zorgvuldig stofvrij maken en Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en een ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel, daarna Finess Voorstrijk Sierpleister aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Kunstharisdispersie

Pigmenten: Rutiel titaandioxide en fijne kwartskorrels.

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 55% in volume

S.G.: Ca. 1,8 g/ml

Viscositeit: Brookfield RVT 100 Poise

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Afwasbaar met water en reinigingsmiddel of met sierpleisterreiniger. Overschilderbaar met alle gangbare latexverven.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8° C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. Daarom emmers met verschillend chargennummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.